

目录

[简介](#)

[如何配置在网真服务器的一个RPX系统？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何配置在网真服务器的RPX系统？

A. 遵从下面步骤配置在网真服务器的一个两屏幕RPX系统：

1. 登录网真服务器，去**终端>Add分组的终端**。
2. 从左到右输入一名称对于系统和地址(分离由逗号)按屏幕的顺序。
3. 点击**Add分组的终端**。
4. 在终端的配置页，请选择摄像头是交叉连接的。
5. 点击**更新终端**。
6. 去**终端>Advanced设置**。
7. 对于已发送视频分辨率请选择仅4:3解决方法，并且更改屏幕接收H.239内容/音频到被提名的主要的编码。(在两屏幕RPX系统，主要的编码是从左侧的第二个编码，而在四屏幕RPX系统它是从左侧的第三个编码。)
8. 点击**更新终端**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)