

网真服务器单银幕终端显示配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[单银幕终端的全局配置](#)

[各自的终端的全局配置覆盖](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述如何配置思科网真服务器，以便单银幕终端在满屏的模式不显示。

[先决条件](#)

[要求](#)

思科建议您有思科网真服务器的知识。

使用的组件

本文档中的信息根据思科网真服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

请使用在此部分描述为了配置思科网真服务器的信息，以便单银幕终端在满屏的模式不显示。

单银幕终端的全局配置

完成这些步骤为了调节单银幕终端显示的方法：

1. 登录网真服务器并且导航对**Configuration > System**设置。
2. 在默认终端设置部分，请选择**动态满屏的视图**的单银幕终端设置。
3. 单击**应用更改**。

各自的终端的全局配置覆盖

完成这些步骤为了改写一个单个终端的全局设置：

1. 导航对**终端**并且选择终端或终端组。
2. 单击**配置**。
3. 选择**动态满屏的视图**设置的，并且单击**应用更改**。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。