

# 目录

## [简介](#)

### [如何检查网真服务器接收的音频级？](#)

## 简介

本文描述如何检查从一个特定的终端的一个思科网真服务器接收的音频级。

## 如何检查网真服务器接收的音频级？

完成这些步骤为了检查从一个特定的终端的一个网真服务器接收的音频级：

1. 选择会议。
2. 选择会议终端。
3. 点击您要查看音频级的终端。
4. 点击**统计信息**。在音频部分的接收能量显示已接收音频级。