

# 设置思科网真服务器与思科网真视频通信服务器一起使用

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[设置网真服务器与VCS一起使用](#)

[向作为H.323网守的VCS登记](#)

[向作为SIP管理员的VCS登记](#)

## 简介

本文描述如何设置思科网真服务器与Cisco视频通信服务器(VCS)一起使用。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科网真VCS
- 思科网真服务器

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科网真VCS
- 思科网真服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 设置网真服务器与VCS一起使用

Cisco VCS可以是一H.323网守和一位会话初始化协议(SIP)管理员网真服务器的。您能注册与一Cisco VCS和其SIP地址的网真服务器的H.323 ID与别的。注册两个与同样VCS，从属在您的网络设

置和VCS配置也是可能的。

为了配置网真服务器向Cisco VCS登记，请登陆到网真服务器并且选择**Configuration > System**设置然后：

## 向作为H.323网守的VCS登记

1. 检查**使用网守**复选框。
2. 在**地址**字段输入Cisco VCS的地址。
3. 输入网真服务器的H.323 ID。
4. 单击**应用更改**。

## 向作为SIP管理员的VCS登记

1. 在**出站地址**字段输入Cisco VCS的地址。
2. 输入网真服务器的SIP用户名。
3. 单击**应用更改**。

去Status页为了检查注册状态。

**提示：**欲了解更详细的信息参考在线帮助在H.323/SIP注册设置。