

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[设置网真服务器与VC一起使用](#)

[向作为H.323网守的VC登记](#)

[向作为SIP管理员的VC登记](#)

简介

本文描述如何设置思科网真服务器与Cisco视频通信服务器(VC)一起使用。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科网真VC
- 思科网真服务器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科网真VC
- 思科网真服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

设置网真服务器与VC一起使用

思科VC可以是一H.323网守和一位会话初始化协议(SIP)管理员网真服务器的。您能注册与一思科VC和其SIP地址的网真服务器的H.323 ID与别的。注册两个与同样VC，从属在您的网络设置和VC配置也是可能的。

为了配置网真服务器向思科VC登记，请登陆到网真服务器并且选择**Configuration > System**设置然后：

向作为H.323网守的VC登记

1. 检查使用网守复选框。
2. 在地址字段输入思科VC的地址。
3. 输入网真服务器的H.323 ID。
4. 单击应用更改。

向作为SIP管理员的VC登记

1. 在出站地址字段输入思科VC的地址。
2. 输入网真服务器的SIP用户名。
3. 单击应用更改。

去Status页为了检查注册状态。

提示：欲了解更详细的信息参考在线帮助在H.323/SIP注册设置。