

禁用HTTP或在会议控制器控制的网真服务器的HTTPS服务

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[禁用HTTP和HTTPS服务](#)

简介

本文描述如何禁用在是由会议控制器控制的思科网真服务器的HTTP和HTTPS服务。

先决条件

要求

思科建议您有思科网真服务器的知识。

使用的组件

本文档中的信息根据思科网真服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

禁用HTTP和HTTPS服务

您必须撤销会议控制器和控制的思科网真服务器之间的所有关系，在您禁用在受控的设备前的HTTP和HTTPS服务。完成这些步骤为了撤销会议控制器和思科网真服务器之间的关系和为了撤销HTTP和HTTPS服务：

1. 登录会议控制器网真服务器并且导航对**网真服务器**> *server_name* >配置。
2. 不选定**Enable**复选框并且点击**更新网真服务器**为了禁用连接。

3. 登录受控的网真服务器并且导航对**网络> Services**。
4. 禁用HTTP和HTTPS服务如所需求。或者，您能通过串行控制台连接和输入**disable**命令服务**0**的**http**为了禁用在端口A.的HTTP。