

网真不在底部的屏幕显示小窗格

TAC

文档ID118435

已更新：十一月10，2014

由思科 TAC 工程师撰稿。



[下载 pdf文档](#)



[打印](#)

[Feedback](#)

相关产品

- [思科网真服务器](#)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述该做什么，如果，当您使用网真服务器时，无法在底部的屏幕发现小窗格。

先决条件

要求

思科建议您有思科网真服务器知识。

使用的组件

本文档中的信息根据思科网真服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

当您使用网真服务器时，您无法在底部的屏幕发现小窗格。

解决方案

只有当选项显示小窗格启用时，小窗格可视。为了显示这些，请完成这些步骤：

1. 登录网真服务器并且去**Configuration > System**设置。
2. 在默认终端设置部分，请选择**显示连续在线状态窗格**。
3. 单击**应用更改**。

此全局设置可以为一个单个终端被改写。所以，如果此问题被看到为一个特定终端，但是不为其他，您应该：

1. 去**终端**并且选择终端。
2. 单击**配置**。
3. 选择**显示连续在线状态窗格**并且点击**更新终端**。

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十一月10，2014

文档ID118435