

网真FAQ：在思科网真服务器给的不同的终端断开原因是什么意思？

目录

[简介](#)

[在网真服务器给的不同的终端断开原因是什么意思？](#)

简介

本文描述终端断开的不同的原因在思科网真服务器。

在网真服务器给的不同的终端断开原因是什么意思？

原因为什么终端能断开是：

- **未指定的错误**：终端被断开的，然而网真服务器不认识原因。
- **无应答**：因为没有回答，终端失败连接。
- **呼叫被拒绝**：因为拒绝呼叫，终端失败连接。
- **忙碌**：因为忙碌，终端失败连接。
- **网守Error**:终端失败连接由于网守错误。
- **左侧会议**：终端离开会议。
- **目的地不可达的**：因为是不可得到的，终端失败连接。

原因为什么网真服务器能断开终端是：

- **请求由管理员**：终端由管理员断开。
- **请求通过API**：终端通过API被断开了。
- **会议末端**：终端被断开了在会议结束时。
- **请求通过Web接口**：终端通过Web接口被断开了。
- **不支持的加密**：因为不支持加密，终端被断开了。

- **删除**：因为终端删除，终端被断开了。
- **删除的会议**：因为会议删除，终端被断开了。
- **组断开**：因为组成员断开了，终端被断开了。
- **TIP失败**：终端被断开了，因为网真互通性协议(TIP)协商失败。
- **没有自由资源**：因为没有自由资源，终端被断开了。
- **配置更改**：终端被断开了由于配置更改。
- **断开超时**：终端被断开了(超时)。
- **删除的TS**：终端被断开了，因为做主机网真服务器(TS)删除。
- **移动的会议**：网真服务器断开终端为了移动它向另一个会议。