

设置在网真服务器的定制的语音提示

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何设置在您的网真服务器的定制的语音提示。所有语音提示可以本地化到您自己的语言通过API。

先决条件

要求

定制的音频文件必须是：

- 16位
- 16 kHz采样率
- WAV PCM格式
- 最大长度40秒
- 单音跟踪

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 网真服务器4.3
- 网真Conductor*

*no特定导体版本要求。此功能将运作与**提前参数**的所有导体版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：在更改任何会议提示符设置前，请确保那里是没有运行在导体的会议。

添加自定义语音提示：

1. 使用您的首选的适当的选项，设置HTTP服务器主机音频文件。
2. 在导体，请去会议Conguration >会议模板并且查找会议的模板。
3. 去先进的参数，单击编辑。
4. 在自定义参数文本框中，请输入音频文件的URL使用适当的API命令如对API指南定义在
`flex.conference.create`

```
"useCustomWelcomeScreenAudio" ,  
"customWelcomeScreenAudio" "http://192.168.0.5/custom\_sound\_file.wav"
```

5. 单击 **Save**。
6. 我们建议您这时测试设置确保系统工作正如所料。

注意：导体能接受自定义字段和拨号到和开始会议，但是这不保证定制的音频提示听到。如果错误出现，当网真服务器设法获取和播放上一步提示符，则提示符不会播放，并且沉默将听到。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- [网真服务器4.3版本注释](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)