

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[配置“Anlagenanschluss”的ISDN BRI”](#)

[相关信息](#)

简介

本文提供信息关于怎样配置在德国的“Anlagenanschluss”的ISDN BRI。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

背景信息

在德国(和可能在一些其他国家(地区))，本地电话公司提供称为“Anlagenanschluss”的ISDN专线。此线路或者经常“寻找组”多条线路，是指线路的一组用同一个用户编号。Anlagenanschluss只打算连接一个ISDN设备例如内部交换机(PBX)。

配置“Anlagenanschluss”的ISDN BRI”

此部分描述您如何能使用在Cisco路由器的这些ISDN专线。

为了使用在Cisco路由器的Anlagenanschluss，请配置**isdn static-tei 0 interface configuration**命令在BRI接口如显示此处：

```
Router# configure terminal Router(config)# interface bri 0
```

```
Router(config-if)# isdn static-
```

```
tei 0 Warning: Interface must be cleared after reconfiguring the TEI. Router(config-if)# !---  
Issue the shutdown and no shutdown commands !--- to activate new TEI configuration.Router  
(config-if)# shutdown Router (config-if)# no shutdown
```

没有isdn static-tei 0命令，ISDN层2状态陷在“TEI_ASSIGNED”状态，并且输出debug isdn q921命令重复这两条线路：

```
Router# configure terminal Router(config)# interface bri 0 Router(config-if)# isdn static-  
tei 0 Warning: Interface must be cleared after reconfiguring the TEI. Router(config-if)# !---  
Issue the shutdown and no shutdown commands !--- to activate new TEI configuration.Router  
(config-if)# shutdown Router (config-if)# no shutdown
```

相关信息

- [设置 ISDN 基本速率业务](#)
- [接入技术支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)