

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文档提供了有关 NM-16ESW 和 NM 36ESW 网络模块的功能信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

配置

在 [NM-16ESW](#) 或 [NM 36ESW](#) 模块的透明桥接支持在 Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZJ 和 12.3(4)T 被添加了。在这些版本之前，这些模块不支持透明桥接和 DLSw。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置故障排除信息。

相关信息

[Cisco Systems](#)