

BTM Rmt E3 FERF /Rmt OOF (YEL)警报

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[错误定义](#)

[错误示例](#)

[排除故障](#)

[相关信息](#)

简介

本文讨论宽带Trunk模块 (BTM) 远程E3远端的接收方失败 (在帧外面的T3遥控) 错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

此本文档中的信息应用对思科IGX™ BTM用E3和T3背卡。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

错误定义

远程E3远端的接收方失败 (Rmt E3 FERF) 报警表明E3背面卡接收方检测远程警报信号。此报警与T3远程帧外 (Rmt Oof) 黄色告警功能相同。如果本地端在Rmt E3 FERF或Rmt Oof (YEL)，远程终端很可能将有这些中继线报警之一：

- 在帧外面 (Out of Frms)
- 信号丢失()
- Alarm Indication Signal (AIS)

错误示例

设备错误的很可能位置在此图表中用黄色表示：

Rmt E3 FERF

- NT —网络终端
- MUX —复用器在电信公司线路路径。
- Rx—接收
- Tx -发送

排除故障

排除故障中继的另一端，很可能有这些中继线报警之一：

- Out of Frms (Red)
- Loss of Sig (Red)
- AIS (BLU)

如果在您执行故障排除步骤后，问题仍然存在，请与Cisco Systems技术支持联系：

- 电话：(800) 553-24HR或(408) 526-7209
- 网站：[技术支持 - Cisco Systems](#)
- 电子邮件：tac@cisco.com

相关信息

- [软件中心-广域网交换软件](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)