

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[STUN状态](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文在show stun命令输出中定义了State字段的值。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## STUN状态

State字段显示连接的状况两串行隧道(STUN)对等`路由器之间的。State字段可能有以下值之一：

- ? 尝试打开，但是失败(或连接中断了)。
- ? 没有活动。
- ? 打开的尝试和等待连接。
- openwait ? 打开的尝试和等待连接。
- ? 完全连接和能交换STUN数据。
- ? 两个端口之间的直接连接同一个方框的。没有需要考虑在他们之间的连接状态。

**注意：** STUN对等连接只将变得当有在通道间的数据流，否则将依然是。此行为与数据链路交换(DLSW)是相反的，对等体去状态，当有在他们之间的IP连通性。

## 相关信息

- [技术支持 - Cisco Systems](#)