

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[如何清除报警](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述如何清除DS3XM告警指示虚拟信号附带告警(AIS-V)报警。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息根据软件版本早于版本3.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 如何清除报警

完成这些步骤为了清除DS3XM AIS-V报警：

1. 确定哪个端口受影响(例如，节点ID、插槽编号、端口号或者虚拟支路[VT]编号)。
2. 创建从受影响的端口的一个单程VT电路回到本身。给予电路一容易识辨的名称。例如，Node1 > Slot2 > 端口2 > VT 13在Node1 > Slot2 > 端口2 > VT 13交叉连接。
3. 去DS3XM卡的卡视图。
4. 点击**维护**，然后单击**DS1**选项卡。
5. 找出在报警的VT (例如，DS3 #2或DS1 #13)。
6. 选择**设备(线路)**在回环类型下，然后单击**应用**。
7. 点击**电路**。
8. 找出并且选择您在步骤2.创建的单向电路。

9. 单击删除。
10. 点击在删除确认方框的**是**。
11. 去DS3XM卡的卡视图。
12. 点击**维护**，然后单击**DS1**选项卡。
13. 找出在设备(线路)环回的VT。
14. 请勿选择在**回环类型**下。
15. 单击 **Apply**。
16. 点击**报警**，并且验证AIS-V报警是清楚的。
17. 重复所有AIS-V报警的这些步骤在DS3XM卡。

## [相关信息](#)

- [光学产品支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)