

Cisco传输控制器的默认用户名和密码

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[默认用户名和密码](#)

[ONS15454版本4.1.x和4.5](#)

[ONS15454版本4.6.x和以上](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文提供在Cisco ONS 15454的初始设置期间您能使用登录Cisco传输控制器的默认用户名和密码。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454
- CTC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454版本4.1.x和以上

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

默认用户名和密码

此部分为ONS15454不同的版本提供默认登录值。

[ONS15454版本4.1.x和4.5](#)

请使用这些默认登录值登录ONS15454版本4.1.x和4.5的CTC：

- 用户名= CISCO15
- Password=

CISCO15传送，不用在ONS15454版本4.1.x和4.5的一个密码。

[ONS15454版本4.6.x和以上](#)

请使用这些默认登录值登录ONS15454版本4.6.x和以上的CTC：

- 用户名= CISCO15
- Password= otbu+1

默认登录值是区分大小写在ONS15454所有版本。CISCO15用户名有超级用户特权。您能使用CISCO15创建其他用户。在您能删除CISCO15前，您必须创建另一个超级用户。

[问题](#)

虽然必须传送CISCO15，不用在ONS15454版本4.1.x和4.5的一个密码，一些个TCC2卡传送与ONS15454版本4.1.x或4.5装载与otbu+1作为默认密码。这抗辩在 *Cisco ONS 15454步骤指南、R4.1.x和R4.5*的页提供的信息3-27。

[解决方案](#)

当您登录初始设置的CTC在ONS15454版本4.1.x或4.5.x时，首先请使用CISCO15，不用密码。如果您的登录发生故障，请使用otbu+1作为密码CISCO15。如果无法登陆，请与协助的Cisco技术支持中心(TAC)联系。

[相关信息](#)

- [Cisco ONS 15454步骤指南，版本8.0](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)