

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置视频](#)

[相关信息](#)

## [简介](#)

本文提供一个描述如何配置 Cisco 1941W 集成服务路由器 (ISR) 的视频。

## [先决条件](#)

### [要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

### [使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### [规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [配置视频](#)

此视频描述如何配置 Cisco 1941W ISR：

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)