

# 1941W 集成服务路由器配置示例

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置视频](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文提供一个描述如何配置 Cisco 1941W 集成服务路由器 (ISR) 的视频。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 配置视频

此视频描述如何配置 Cisco 1941W ISR：

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)