

Compatible Systems 设置指南

[主页](#) | [参考指南](#) | [设置指南](#) | [常见问题](#) | [技术说明](#)

目录

Getting Started

[需要的IP参数](#)

一新的Compatible Systems网间设备的基本和需要的地址特性的配置。

互联网访问路由器

为了成功连接到互联网服务提供商，您必须使用将由ISP的技术人员提供的设备配置参数。这些参数应该包括所有IP地址，广域网(WAN)设置和所有可适用的授权惯例。请检查与您的ISP在配置或更改您的Compatible Systems网间设备的配置前。

注意：关于设备参数的含义的详细信息在*CompatiView*管理软件参考指南和基于文本的*配置和Command Line*管理参考指南被提供。您应该仅使用此列表作为起点查寻在其他文档的特定信息。

[异步PPP拨号连接](#)

在配置一网间设备的Quickstart点到点(PPP)拨号的连接。

[同步PPP专用连接](#)

在配置一网间设备的Quickstart一个点到点(PPP)专用连接的。

[帧中继连接](#)

在配置一网间设备的Quickstart帧中继连接的。

高级路由协议

[BGP配置指南](#)

边界网关协议(BGP)是自控系统间路由协议。

[NAT配置指南](#)

网络地址转换(NAT) -信息和示例。

[OSPF配置指南](#)

OSPF在有至少2兆字节的Compatible Systems路由器可以启用内存。
