

## 目录

### 入门

#### [需要的IP参数](#)

—新的Compatible Systems网间设备的基本和需要的地址特性的配置。

#### 互联网访问路由器

为了成功连接到互联网服务提供商，您必须使用将由ISP的技术人员提供的设备配置参数。这些参数应该包括所有IP地址，广域网(WAN)设置和所有可适用的授权惯例。请检查与您的ISP在配置或更改您的Compatible Systems网间设备的配置前。

**注意：**关于设备参数的含义的详细信息在*CompatiView*管理软件参考指南和基于文本的*配置和Command Line*管理参考指南被提供。您应该仅使用此列表作为起点查寻在其他文档的特定信息。

#### [异步PPP拨号连接](#)

在配置一网间设备的Quickstart点到点(PPP)拨号的连接。

#### [同步PPP专用连接](#)

在配置一网间设备的Quickstart一个点到点(PPP)专用连接的。

#### [帧中继连接](#)

在配置一网间设备的Quickstart帧中继连接的。

### 高级路由协议

#### [BGP配置指南](#)

边界网关协议(BGP)是自控系统间路由协议。

#### [NAT配置指南](#)

网络地址转换(NAT) -信息和示例。

#### [OSPF配置指南](#)

OSPF在有至少2兆字节的Compatible Systems路由器可以启用内存。

---