

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[Compatiview和IntraGuard](#)

[受影响的产品](#)

[受影响的版本](#)

[更多信息](#)

[相关信息](#)

## 简介

一旦防火墙路径和全局桥接已建立，CompatiView 5.x只与IntraGuard一起使用。如果这些部分未出现在配置中并且未在第一个 CompatiView 会话中进行专门设置，则 CompatiView 默认值将禁用 IntraGuard。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## Compatiview和IntraGuard

### 受影响的产品

- Compatiview
- IntraGuard

### 受影响的版本

CompatiView早于5.5的版本

## [更多信息](#)

直到您做这些Telnet变动前，请勿使用与IntraGuard的CompatiView。事实是如果CompatiView在配置里看不到这些部分，当您使用CompatiView设法保存所有更改时，它禁用IntraGuard。

所以Telnet到IntraGuard里和跟随(请记住IntraGuard的默认地址是198.41.12.1，并且您要插入Ethernet0)：

现在您安全能Compatiview到IntraGuard和做进一步变动。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)