

转接从当前思科内容安全工具的许可证到RMA设备

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[转接许可证](#)

简介

本文描述如何使用许可证管理门户工具，验证许可的功能您的设备的和从您失败的设备转接他们到您的退货授权(RMA) -提供的设备。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科电子邮件安全工具(ESA)
- Cisco安全管理设备(SMA)
- 思科Web安全工具(WSA)

使用的组件

本文档中的信息根据思科ESA、思科SMA和思科WSA的所有版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

转接许可证

完成这些步骤为了转接许可证(功能键)表当前思科内容安全工具到RMA设备。

1. 访问[许可证管理门户](#)。
2. 在管理部分下，请点击**设备**并且选择从**操作**下拉菜单的**RMA**。
3. 在**指定对RMA上推的设备**，选择**铁波尔特产品**-从下拉菜单的**SW促销包**。进入序列号的最后一部分您希望转接从在**主机ID**部分的许可证的设备的。键入需要的**Captcha**词并且**其次**单击。
4. 进入您转接许可证对在**RMA**上推屏幕序列号的最后一部分。输入**RMA事例#**并且**其次**单击。
5. 最后，在下**RMA**上推屏幕，请查看为许可证提供的信息转接。检查**许可证协议**复选框。验证**发送对**和**最终用户**信息如显示。点击**转移**为了获得您的许可证被发电子邮件给指定证书持有人。

它花费四个小时提供从思科全局许可授权的操作的一电子邮件。

6. 登录新的设备并且下载新的许可密钥如所提供。