

如何添加或修改NTP在ESA/WSA/SMA

目录

[简介](#)

[如何添加或修改NTP在ESA/WSA/SMA](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

[相关信息](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何配置或修改在思科的网络时间协议(NTP)服务器设置给安全工具(ESA)发电子邮件，Web安全工具(WSA)，安全管理设备(SMA)。

如何添加或修改NTP在ESA/WSA/SMA

Ntp server设置可以通过CLI或GUI配置或被修改。请参阅如下更多的指导信息。

CLI

```
> ntpconfig
```

```
Currently configured NTP servers:  
No servers currently configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- NEW - Add a server.  
- SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.  
[> new
```

```
Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
```

```
[> 172.18.108.15
```

您能添加多个NTP服务器。

如果服务器已经配置，请使用**删除**删除不是需要的所有服务器。

注意：请务必**确认**通过CLI做的对配置任意变动。

GUI

从浏览器请通过以下导航：

1. 导航对**系统管理**>**时间**设定页。
2. 单击 **Edit Settings**。
3. 在保持方法部分的时间，请选择**使用网络时间协议**。

4. 输入Ntp server地址并且点击**Add**行。您能添加多个NTP服务器。
5. 要删除从列表的一Ntp server，请点击垃圾箱该服务器的图标。
6. 选择NTP查询的一个接口。这是NTP查询应该产生的IP地址。
7. 提交并且确认您的更改。

您可以也选择手工设置时刻。

1. 导航对**系统管理>时间设定**页。
2. 单击 **Edit Settings**。
3. 在保持方法部分的时间，请手工选择*Set time*。
4. 输入月、天、年、小时、分钟和秒钟。
5. 选择上午或PM。
6. 提交并且确认您的更改。

相关信息

- [思科电子邮件安全工具用户指南](#)
- [思科Web安全工具用户指南](#)
- [Cisco安全管理设备用户指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)