

插入并且去除一个网络模块(NetMod)在一个8000系列FirePOWER设备

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[开始使用前](#)

[需要的工具和硬件](#)

[删除模块或插槽盖](#)

[插入模块或插槽盖](#)

简介

而不是多数高端安全工具的通常固定端口配置，8000系列设备的模块化使您选择和更改接口的数量和类型设备的。多种网络模块(NetMods)插入到8000系列设备定制接口配置匹配您的网络要求。本文描述如何插入和删除在一个8000系列FirePOWER设备的NetMod。

警告：如果安装在一个不兼容slot的NetMod在您的设备或NetMod与您的系统是否则不兼容的，错误或警告消息在管理防御中心的Web接口出现，当您尝试配置NetMod时。

[先决条件](#)

开始使用前

在您开始前，使用以下指南，请准备插入或去除您的模块：

- 识别所有设备和模块零件。
- 识别您要安装您的NetMods的slot。
- 识别您的堆叠模块的正确slot。
- 确认EMI垫圈到位。
- 拔掉从设备的所有电源线。

警告：您不能热交换模块。您必须关掉和从设备拔掉两条电源线在插入或删除模块前。

警告：请使用适当静电释放(ESD)实践例如佩带的腕带和使用ESD加工面，当处理模块时。存储在ESD袋子或方框的未使用模块防止损伤。

需要的工具和硬件

- T8 Torx螺丝起子
- 8000系列FirePOWER设备

删除模块或插槽盖

步骤 1：使用T8 Torx螺丝起子，去除并且保留从模块的杠杆的T8 Torx螺丝。

步骤 2：请求远离模块的杠杆发布门插销。

步骤 3：滑模块在slot外面。

插入模块或插槽盖

步骤 1：使用T8 Torx螺丝起子，去除并且保留从模块的杠杆的T8 Torx螺丝。

步骤 2：请求远离模块的杠杆打开门插销。门插销的近端可视。门插销的远端是在模块里面。

步骤 3：请插入模块到slot，直到门插销的远端是在slot里面，并且门插销的近端涉及slot的外部。

步骤 4：推送杠杆朝模块，以便门插销从事并且拉模块到slot。

步骤 5：稳固地按在螺丝孔充分地推送杠杆模块获取门插销。

步骤 6：插入并且拧紧保留T8 Torx螺丝到杠杆。