

如何确定哪个DIMM触发了在UCS B系列刀片服务器的故障LED ？

目录

[简介](#)

[如何确定哪个DIMM触发了在UCS B系列刀片服务器的故障LED ？](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何使用在思科UCS B系列刀片服务器的DIAG SW交换机为了确定哪个DIMM触发了前面板故障LED。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

Q. 如何确定哪个DIMM触发了在UCS B系列刀片服务器的故障LED ？

A. 完成这些步骤为了使用DIAG SW交换机确定哪个DIMM触发了在UCS B系列刀片服务器的前面板故障LED ：

1. 查看在服务器的前面板的故障LED指示器为了验证故障存在系统。
2. 查看日志。此示例显示DIMM问题：Server 1/6:

Array 1:

```
DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock
```

```
-----  
1 DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067  
2 DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067  
3 DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067  
4 DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067  
5 Equipped Operable Undisc Unknown Unknown  
6 DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067  
7 DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067  
8 DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067  
9 DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067  
10 DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067  
11 DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067  
12 DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067
```

3. 去除服务器和盖板。
4. 找出在主板的DIAG SW交换机。**注意：**DIAG SW交换机也许是不同的在服务器之间。
5. 按DIAG SW按钮。
6. 找出有故障DIMM。有故障DIMM识别与红色指示灯。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)