

在UCS-C系列服务器上配置安全LDAP

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[UCS C系列服务器端的配置](#)

[确认](#)

简介

本文档介绍如何在C系列服务器上配置SecureLDAP。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 基本了解Cisco UCS和CIMC。

使用的组件

- 独立模式下的Cisco UCS C系列服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本指南中的示例演示了UCS C系列服务器上的安全LDAP配置：

- 设置DNS服务器，允许对LDAP服务器使用域名而不是UCS服务器上的IP地址。确保已将适当的A记录配置为指向LDAP服务器和UCS C系列服务器IP地址。
- 在LDAP服务器上配置Windows证书服务，为安全LDAP通信启用证书生成。生成的证书（根证书和中间证书）将上传到UCS C系列服务器。

UCS C系列服务器端的配置

要配置UCS C系列服务器以与预配置的DNS服务器交互，请访问UCS服务器的CIMC接口，然后点

击位于左上角的导航图标。

 Cisco Integrated Ma

 / Chassis / Summary 

Server Properties

Product Name:	
Serial Number:	
PID:	
UUID:	
BIOS Version:	
Description:	
Asset Tag:	Unknown

导航到Admin并选择Networking。

Chassis



Compute

Networking



Storage



Admin



User Management

Networking

Communication Services

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。