

# 广域网络(广域网) IP设置通过关于RV120W和RV220W防火墙的动态主机配置协议

## 目标

本文目标将配置广域网络(广域网) IP设置通过动态主机配置协议(DHCP)关于RV120W和Rv220W防火墙。

## 可适用的设备

- RV120W
- RV220W

## 广域网IP设置通过DHCP

Step 1.使用配置工具，请选择Networking> IPv6> IPv6广域网(互联网)。IPv6广域网(互联网)页打开。

IPv6 WAN (Internet)

WAN (Internet) Address (IPv6)

WAN (Internet) Connection Type:  DHCPv6  
 Static IPv6

Static IP Address

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length:  (Range: 0 - 128)

Default IPv6 Gateway:

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:  (Optional)

DHCPv6

DHCPv6 Address Settings:  Stateless Address Auto Configuration  
 Stateful Address Auto Configuration

Save Cancel

步骤2.点击DHCPv6广域网(互联网)连接类型单选按钮，如果想要DHCP服务器自动地分配IPV6地址到路由器。

步骤3.点击有状态的自动配置DHCPv6地址设置单选按钮，然后网关连接到互联网服务提供商(ISP) DHCPv6一个被出租的地址的服务器。

步骤4.点击无状态的自动配置DHCPv6地址设置单选按钮，此机制允许主机生成其自己的地址

使用本地可用的信息的组合，并且从互联网控制消息协议(ICMPv6)请发现消息。