

# 无线网络在RV120W的日程表配置

## 目标

Cisco RV120W允许您配置在路由器的四可用的无线网络中的每一个是活跃的在日的某些时期。

本文解释如何配置一个无线网络的一个日程表在Cisco RV120W路由器。

## 可适用的设备

- RV120W

## 逐步程序

### 配置无线网络(SSID)安排

第 1 步：使用在RV120W的图形用户界面，请选择无线>基本设置。

Basic Settings

Radio:  Enable  Disable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Channel Bandwidth: 20 MHz

Control Side Band:  Lower  Upper

Wireless Channel: 1 - 2.412GHz

U-APSD (WMM Power Save):  Enable  Disable

Wireless Basic Setting Table			
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	CameraNetwork	Enabled
<input type="checkbox"/>	Disabled	ciscosb-2	Enabled
<input type="checkbox"/>	Disabled	ciscosb-3	Enabled
<input type="checkbox"/>	Enabled	ciscosb-4	Enabled

Edit Edit Security Mode Edit MAC Fil

Save Cancel

Step 2.在无线基本设置表里，请在您要配置的无线网络左边检查复选框。

Table					
Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with
CameraNetwork	Enabled	Disabled	Enabled	1	Disabled
sb-2	Enabled	Disabled	Enabled	1	Disabled
sb-3	Enabled	Disabled	Enabled	1	Disabled
sb-4	Enabled	Disabled	Enabled	1	Enabled

步骤3. 点击**编辑SSID安排**。新页面将打开。

### SSID Schedule

Select SSID:

Active Time  Enable

Start Time:  Hours  Minutes

Stop Time:  Hours  Minutes

步骤4. 选择您希望配置从**挑选SSID**下拉菜单的一个日程表的无线网络。

### SSID Schedule

Select SSID:

Active Time  Enable

Start Time:  Hours  Minutes

Stop Time:  Hours  Minutes

第 5 步：检查**Enable复选框**允许您创建期望无线网络的一个日程表。

### SSID Schedule

Select SSID:

Active Time  Enable

Start Time:  Hours  Minutes

Stop Time:  Hours  Minutes

步骤6. 进入开始和停止时间无线网络的能是活跃的。

### SSID Schedule

Select SSID: CameraNetwork ▾

Active Time  Enable

Start Time: 01 ▾ Hours 00 ▾ Minutes AM ▾

Stop Time: 01 ▾ Hours 00 ▾ Minutes AM ▾

**Save** Cancel Back

步骤7. 点击“Save”。

### SSID Schedule

Select SSID: CameraNetwork ▾

Active Time  Enable

Start Time: 01 ▾ Hours 00 ▾ Minutes AM ▾

Stop Time: 01 ▾ Hours 00 ▾ Minutes AM ▾

Save Cancel **Back**

步骤8. 点击回到回到基本设置页。