

# 编辑在RV120W和RV220W的接入点

## 客观

接入点的属性可以被编辑某时使仅可用日，限制能使用接入点终端的数量，或者从在Cisco RV120W和RV220W设备的其他无线网络分离接入点。

## 可适用的设备

- RV220W
- RV120W

## 编辑访问接入节点属性

第 1 步：请使用Web配置工具选择无线>基本设置。基本设置页打开。

Step 2.检查在将被编辑接入点的行的机箱。

步骤3.点击**编辑**。

步骤4.编辑SSID名称对您的首选。

步骤5.输入与接入点产生关联的VLAN号。

第6.步。在最大相关的客户端字段，请输入能使用此接入点终端的最大数量。

步骤7.点击“**Save**”应用更改。