

# 访问RV220W和RV120W的基于Web的工具

## 目标

无线N防火墙是高度以安全连接为特色到从远端位置和工作者的互联网的一个互联网共享的网络解决方案。它是允许多台主机访问同一连接的设备。此条款目标将解释在访问RV220W或RV120W的基于Web的工具涉及的步骤

## 可适用的设备

- RV220W无线N防火墙。
- RV120W无线N防火墙。

## 访问基于Web的工具

**Note:** 要访问所有路由器的基于Web的工具，PC和路由器应该在同一网络。

默认IP地址— 192.168.1.1

默认用户名— cisco

默认密码— cisco



The image shows a login interface with a blue background. It features two white input fields. The first is labeled 'Username:' and the second is labeled 'Password:'. Below the 'Password:' field is a grey button with the text 'Log In'.

**步骤 1：** 打开所有浏览器和并且输入设备的IP地址对地址栏。

**步骤 2：** 当登录窗口显示时，请输入用户名和密码在各自字段并且点击**洛金**。

- 两个用户名和密码字段区分大小写。

设备Web配置工具的基本设置页显示。如果这是第一登录，会提示您更改默认登录证件