

排除故障- RV220W是不可访问的

客观

路由器可能有时变得不可访问，并且被创建的虚拟局域网可能未起作用。此条款描述如何访问路由器和修改VLAN设置和修理路由器。

Note:Cisco推荐设备被升级到将修补此已知问题的最新的固件。要升级到最新的固件请访问<https://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283118607&i=rs>

可适用的设备

- RV220W无线N网络安全防火墙

访问路由器

第 1 步：请使用配置工具选择**网络> LAN (本地网络) > VLAN成员**。VLAN管理页打开。

Step 2.在管理页，请设置所有访问/中继端口**一般模式**的。分配所有端口到所有VLAN。

步骤3.点击“**Save**”保存设置。

步骤4.点击重新启动路由器的**Administration > 重新启动**。

Note:一旦防火墙重新启动，设备将是可访问的，并且VLAN将工作。如果问题持续，请拿着**reset**按钮在防火墙的后部10秒并且重置路由器对工厂默认值。通过重置路由器对工厂默认值所有配置将丢失，并且设备将恢复对默认厂家设置。