

密码规定在RV180和RV180W的实施

客观

此条款说明如何强制执行在RV180和RV180W路由器的密码规则。使用此功能，用户启用/禁用密码测量检查并且能设置最小密码长度。

可适用的设备

- RV180 VPN路由器
- RV180W无线N多功能路由器

密码规定实施

Step 1. 请使用路由器的配置工具选择打开 *密码规则* 页的 **Administration > 密码规则**。



The screenshot shows the 'Password Rules' configuration interface. At the top, the title 'Password Rules' is displayed. Below it, there is a section for 'Password Rules Enforcement' with a checked checkbox and the label 'Enable'. Underneath, the 'Individual Rule Settings' section is visible, featuring a 'Minimal Password Length' field set to '8' with a range of '5 - 64, Default: 8'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Step 2. 对enable (event)密码规则，检查**密码规则实施**复选框。要禁用它，请不选定同样。启用实施unhide各自的规则设置可以配置的地方最小的口令长度。

步骤3. 输入需要的密码的最小长度在**最小的口令长度**字段。

步骤4. 点击“**Save**”保存更改或者点击**取消**恢复更改。