

日程表在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的访问规则

客观

访问规则确定数据流是否允许通过路由器的防火墙进入网络。访问规则用于保证在网络的安全。当访问规则需要适用于路由器，访问规则可以根据时候被安排。管理员能安排访问规则于有一个特定开始的路由器和停止时间以及几天的范围在星期的某些时期，以便路由器能阻塞或允许数据流到网络。访问规则日程表为IPv4只是可能的。

本文解释如何安排在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的访问规则。

Note:在您能安排访问规则前，您需要配置路由器的访问规则。要了解更多关于怎样配置访问规则请参见一个*IPv4访问规则的条款配置在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的*。

可适用的设备

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

软件版本

- v4.2.1.02

日程表访问规则

步骤1.登陆到路由器配置工具并且选择**防火墙>Access规则**。

步骤2.点击**Add按钮**并且去在 *访问规则页*的安排部分：

Access Rules

Services

Action :

Service :

Log :

Source Interface :

Source IP :

Destination IP :

Scheduling

Time :

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Scheduling

Time :

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

步骤3. , 当您要从时间下拉列表, 运用在路由器的访问规则请选择适当时间。

- 总是—访问规则在路由器一直将被运用。如果选择此选项, 请跳到第4步到第6步。默认值总是。
- 间隔—访问规则适用在不少特定时间根据设置它的时间。

Scheduling

Time : ▼

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

步骤4.，当您开始运用在RV路由器的访问规则在From字段时，请进入时间从。时间的格式是hh : mm.

步骤5.，当您运用在RV路由器的访问规则在于字段时，请输入结束时间。时间的格式是hh : mm.

第6.步。检查在哪日的期望复选框您希望运用在RV路由器的访问规则在有效在字段。

步骤7.点击“**Save**”保存更改。