

俘虏门户用户的配置RV180和RV180W的

客观

俘虏门户强制LAN用户和主机在网络在正常访问公共网络前发现一个特殊网页。俘虏门户用户页用于配置俘虏门户的用户。

可适用的设备

- RV180
- RV180W

俘虏门户用户的配置

第 1 步：请使用配置工具选择安全>俘虏门户>俘虏门户用户。俘虏门户用户页打开。它有以下设置：



<input checked="" type="checkbox"/>	UserName	Password	IdleTimeOut	Status
<input type="checkbox"/>	0 results found			

Add Edit Delete

•用户名—俘虏门户用户的用户名用于认证。用户名不应该有任何空间。



<input checked="" type="checkbox"/>	UserName	Password	IdleTimeOut	Status
<input type="checkbox"/>	0 results found			
<input checked="" type="checkbox"/>	User1	*****	11	<input checked="" type="checkbox"/>


Add Edit Delete

•密码—俘虏门户用户的密码用于认证。

•空闲超时—允许纪录的数量非活动，在结束前用户会话。空闲超时值应该在10 - 999之间。

•状态—此复选框使用对Enable (event)或禁用一个俘虏门户用户。

在第一列报头的复选框用于选择所有允许的俘虏门户用户。



<input checked="" type="checkbox"/>	User1	*****	11	Enabled
-------------------------------------	-------	-------	----	---------

Add Edit Delete

步骤2.点击**添加**添加俘虏门户用户。

步骤3.点击**编辑**编辑俘虏门户用户。

步骤4.点击**删除**删除所选的用户。

Captive Portal Users				
<input type="checkbox"/>	UserName	Password	IdleTimeOut	Status
<input type="checkbox"/>	User1	*****	11	Enabled

步骤5.点击“**Save**”保存设置。