

# 在RV110W的VPN客户端设置

## 客观

当小型办公室与一家总部时，联络虚拟专用网络(VPN)是网络建立在多种远端位置之间例如。VPN客户端是连接方法与VPN的。此条款说明如何配置在RV110W的VPN客户端设置。

## 可适用的设备

- RV110W

## 步骤程序

### PPTP配置

点对点隧道协议(PPTP)是在VPN远端位置之间的安全连接的网络程序。此程序解释如何配置PPTP设置。

第 1 步：请使用基于Web的配置工具选择VPN > VPN客户端。VPN客户端页打开。

**VPN Clients**

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 to 14

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

**VPN Client Setting Table**

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password	Allow User to Change Password	Protocol
<input type="checkbox"/>	No data to display					

Add Row Edit Delete

Import VPN Client Setting:  Browse...

(To import User Names + Password via CSV files.)

Import

Save Cancel

Step 2.在PPTP服务器右边，请检查Enable复选框允许对PPTP服务器的更改。

第 3 步：在PPTP服务器领域的IP地址，请输入PPTP服务器的IP地址。

第 4 步：在PPTP客户端字段的IP地址，请输入PPTP服务器将连接的IP地址范围。

**VPN Clients**

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 to 14

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

**VPN Client Setting Table**

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Add Row Edit Delete

Import VPN Client Setting:  Browse...

(To import User Names + Password via CSV files.)

Import

Save Cancel

步骤5.在MPPE加密右边，请检查**Enable复选框**对用于的Microsoft点到点加密(MPPE)加密，当PPTP VPN客户端连接到RV110W时。

## VPN Clients

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server:  .  .  .

IP Address for PPTP Clients:  .  .  .  to

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

VPN Client Setting Table				
<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/> No data to display				
<input type="button" value="Add Row"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>				

Import VPN Client Setting:

(To import User Names + Password via CSV files.)

步骤6.在VPN的Netbios右边，请检查复选框允许在VPN隧道的NetBIOS通信。

步骤7.点击“Save”保存更改或取消丢弃他们。

## 添加或编辑VPN客户端

此功能设置VPN客户端的一个用户和做对设置的变动。

### VPN Clients

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 to 14

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Import VPN Client Setting:

(To import User Names + Password via CSV files.)

步骤1.点击**Add**行添加一新的VPN客户端，或者编辑一现有的VPN客户端，检查VPN客户端复选框并且点击**编辑**。

**Step 2.**检查**Enable**复选框对enable (event) VPN客户端。

第 3 步：在用户名字段，请输入使用VPN客户端的用户的用户名。

第 4 步：在密码字段，请输入用户的密码。

第 5 步：检查**允许用户更改密码**复选框允许用户更改密码。

第6步。从协议下拉菜单，请选择协议。

- PPTP —此选项使用传输控制协议(TCP)和通用路由封装(GRE)。
- QuickVPN —此选项使用超文本传输Protocol(HTTP)和互联网协议Security(IPsec)。

步骤7.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

## 删除VPN客户端

此功能允许用户删除已经存在的VPN客户端。

第 1 步：检查一个VPN客户端复选框。

步骤2.点击**删除**。

步骤3.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

## 导入VPN客户端设置

用户能导入与CSV文件的VPN客户端设置。此功能节省时间，因为用户doesn不必须手工输入设置。

步骤1.在导入VPN客户端设置右边，请点击**访问**。

步骤2.寻找文件。

步骤3.点击**导入**装载文件。

步骤4.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

**Note:**设备支持最多5 VPN客户端。