

查看在RV110W的显示板

目标

RV110W显示板页显示关于许多功能的许多简明信息在设备。

本文解释如何查看在RV110W的显示板。

可适用的设备

- RV110W

查看显示板

第 1 步：在Web配置工具中请选择状态>显示板。

The screenshot shows the status page of an RV110W router. At the top right, there is a 'Refresh Rate' dropdown menu set to 'No Refresh'. The page is divided into several sections:

- Device Information:** System Name: routerE3A2B6, Firmware Version: 1.1.0.9, Serial Number: CBT15140AAL.
- Resource Utilization:** CPU: 2%, Memory: 55% (34/64 MB), Current Time: 01/01/10 12:21 AM, System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds.
- Syslog Summary:** Emergency: Logging Disabled, Alert: Logging Disabled, Critical: Logging Disabled, Error: Logging Disabled, Warning: Logging Disabled.
- LAN (Local Network) Interface:** MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6, IPv4 Address: 192.168.1.1, DHCP Server: Enabled.
- WAN (Internet) Information:** IPv4 Address: (blank), State: Down.
- Wireless Networks:** ciscosb1: Active, ciscosb2: Disabled, ciscosb3: Disabled, ciscosb4: Disabled.
- VPN:** QuickVPN Users: 0/0, PPTP Users: 0/0.

Step 2.要安排显示板周期地刷新与更新信息，从刷新率下拉菜单请选择时期。

第 3 步：显示板显示以下信息：

- 设备信息

Device Information	
System Name:	routerE3A2B6
Firmware Version:	1.1.0.9
Serial Number:	CBT15140AAL

—系统名称—设备的名字。

—固件版本—设备运行的当前软件版本。

-序列号—设备的序列号。

•资源利用率

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU —设备使用的相当数量CPU。

-内存—任意或没有使用的内存数量。

-当前定期时间当前设置设备的那。

-系统时间—系统多久运行。

•Syslog汇总

Syslog Summary details manage logging	
Emergency:	Logging Disabled
Alert:	Logging Disabled
Critical:	Logging Disabled
Error:	Logging Disabled
Warning:	Logging Disabled

指示记录是否为这些事件类别是启用的：

-紧急状态—系统是不可用的。这通常是广播对所有进程。

-戒备—需要的立即行动。

-重要—严重情况，例如一个硬设备错误被记录。

-错误—误差条件被记录。

-警告—警告情况被记录。

•LAN (本地网络)接口

LAN (Local Network) Interface details	
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- MAC地址—路由器的MAC地址。

- IPv4地址—路由器的本地IP地址。

- DHCP服务器—路由器IPv4 DHCP服务器的状态(启用或禁用的)。

•广域网(互联网)信息

WAN (Internet) Information [details](#)

IPv4 Address:

State: Down

– IPv4地址—路由器WAN端口的IP地址。

– 州互联网连接的状态(上上下下)。

•无线网络

Wireless Networks [details](#)

ciscosb1: Active

ciscosb2: Disabled

ciscosb3: Disabled

ciscosb4: Disabled

列出四无线网络Ssid的状态。

•VPN

VPN

QuickVPN Users: 0/0

PPTP Users: 0/0

– QuickVPN用户—的QuickVPN用户的数量在设备被分配和在使用中。

– PPTP用户—在设备被分配和在使用中点到点隧道协议用户的数量。