

在RV180和RV180W路由器的WAN流量公尺

客观

在RV180和RV180W路由器的WAN流量公尺允许管理员限制在帮助保存带宽的路由器的流量总量。此条款说明如何配置在RV180和RV180W的WAN流量公尺。

可适用的设备

- RV180
- RV180W

步骤程序

第 1 步：请使用Web配置工具选择Administration > WAN流量公尺。

WAN Traffic Meter

WAN Traffic Meter Settings

WAN Traffic Meter: Enable

Traffic Limit Type: Both Directions

Monthly Limit: 0 MB (Range: 0 - 99999)

Increase this Month's Limit by: 1 MB (Range: 0 - 99999)

This Month's Limit:

Traffic Counter

Traffic Counter: Restart Now Specific Time

Restart Time: 00 : 00 : 01
HH MM Day Of Month

Send E-Mail Report Before Restarting Counter:

When Limit is Reached

Traffic Block Status: Block All Traffic Block All Traffic Except E-Mail

Send E-Mail Alert: Enable

WAN (Internet) Traffic Statistics

Start Date / Time:

Outgoing Traffic Volume: MB

Incoming Traffic Volume: MB

Average per Day:

% of Standard Limit:

% of this Month's Limit:

Save

Cancel

Step 2.检查Enable复选框对enable (event) WAN流量公尺。

步骤3.选择您要查看从数据流限制类型下拉菜单的统计数据的话务类型。

- 没有限制—此选项不显示统计数据。
- 仅下载—此选项显示数据流的统计数据从互联网给路由器。
- 两个方向—此选项显示数据流的统计数据从路由器给互联网和从互联网给路由器。

WAN Traffic Meter

WAN Traffic Meter Settings

WAN Traffic Meter: Enable

Traffic Limit Type:

Monthly Limit: MB (Range: 0 - 99999)

Increase this Month's Limit by: MB (Range: 0 - 99999)

This Month's Limit:

Traffic Counter

Traffic Counter: Restart Now Specific Time

Restart Time: : :
HH MM Day Of Month

Send E-Mail Report Before Restarting Counter:

When Limit is Reached

Traffic Block Status: Block All Traffic Block All Traffic Except E-Mail

Send E-Mail Alert: Enable

WAN (Internet) Traffic Statistics

Start Date / Time:

Outgoing Traffic Volume: MB

Incoming Traffic Volume: MB

Average per Day:

% of Standard Limit:

% of this Month's Limit:

Step 2.在月度Limit字段，请以流量总量的兆字节送进限制到/从路由器去。

第 3 步：要增加当前月度限制，请在增量本月的限制右边点击复选框由并且以兆字节输入大小增加限制。

步骤4.在数据流计数器右边，什么时候的请点击一个单选按钮能重新启动数据流计数器。

- 在更改被保存后，现在的重新启动此选项重新启动计数器。
- 特定定期此选项允许管理员选择特定时间有从重新启动时间下拉菜单的计数器重新启动。

第 5 步：通过电子邮件要发送当前数据流统计在重新启动计数器前，请检查复选框在右边在重新启动计数器前发送电子邮件报告。

第6.步。在交通拥塞状态右边，请点击什么的一个单选按钮路由器阻拦，当数据流限制达到时。

- 阻塞所有数据流—此选项到/从路由器阻塞所有数据流。

- 阻塞除了电子邮件的所有数据流—此选项只允许电子邮件到/从路由器通过。

步骤7.，当数据流限制达到时，在右边请发送电子邮件警报，检查**Enable复选框**安排路由器发送一个提醒的电子邮件。

步骤8.点击**“Save”**。