

在CVR100W VPN路由器的固件升级

客观

固件下载到设备作为设备的特定指令。它根本告诉设备怎样执行，如何执行它和如何与其它设备沟通。当您升级固件时保持设备最新状态。固件升级能也修复在设备内的Bug和添加可能以前不取得到的新的选项。此条款说明如何升级在CVR100W路由器的固件。

可适用的设备

- CVR100W

软件下载URL

[CVR100W VPN路由器](#)

固件升级

步骤1. 登陆到Web配置工具并且选择Administration >固件升级。Upgrade页的固件打开：

页显示以下信息：

- 设备模型—显示设备模型，在这种情况下CVR100W。
- PID VID —显示产品号(PID)和版本ID (VID)设备。
- 当前固件版本—显示在设备的当前固件。

第2.步(可选)，如果所需的固件文件已经没有下载到计算机，点击此[链路](#)下载最新的固件：

步骤3. 点击访问选择在位于的以前下载的固件&选择file字段的升级。

第4.步(可选)恢复所有设置对工厂默认值在固件升级以后，检查被重置所有配置设置到出厂Defaults复选框。一旦固件升级完成，这将自动地重置设备对工厂默认值。

步骤5. 点击启动升级升级固件。需要大约一分钟完成进程。

警告：请勿设法关闭，重新启动或者关闭路由器或中断进程，当升级时，当这可能引起一些严

重问题和使路由器不能使用。