

RV315W VPN路由器上的安全外壳(SSH)远程管理

目标

安全外壳(SSH)是允许用户通过网络登录到另一台计算机的程序。使用SSH，可以在远程计算机上执行命令，也可以将文件从一台计算机移动到另一台计算机。SSH提供强大的安全功能，可通过不安全的通道提供强身份验证和安全的传输。

本文帮助说明如何远程管理RV315W VPN路由器上的SSH。

适用设备

·RV315W

软件版本

•1.01.03

启用远程SSH访问

步骤1. 登录到Web配置实用程序，然后选择**System Management > Remote Management > SSH**。“远程支持访问”页面打开：



步骤2. 选中**Enable Remote Support**复选框。这将激活SSH的远程访问。

步骤3. 在**Access Port**字段中输入端口号。大多数SSH服务器都运行在端口22上。建议使用此端口以避免任何访问问题。



步骤4. 为了进一步保护网络，请在**Remote Support Password**字段中输入密码。这在访问之前提供身份验证。

注意：所选密码在创建后一小时后过期。一旦发生这种情况，必须创建新密码。

步骤5. (可选) 选中**Show Password**复选框以显示输入的密码。

注意：“密码”字段右侧的仪表表示所选密码的强度。大写字母、小写字母和符号的组合提供最强的密码组合。

步骤6. (可选) 单击“**收集设备状态信息**”以下载详细记录设备状态信息的文件。此文件可用于调试目的。

步骤7.单击“**保存**”以应用设置。