

在RV315W VPN路由器的安全壳SSH远程管理

客观

安全壳SSH是允许用户登录到网络的另一台计算机的程序。使用SSH，命令在一台远端计算机，以及能力可以被执行从一台机器移动文件到另一个。SSH提供提供强力身份验证和安全数据数据传输量过渡不安全的信道的强大的安全功能。

此条款帮助说明如何远程管理在RV315W VPN路由器的SSH。

可适用的设备

- RV315W

软件版本

- 1.01.03

Enable (event)远程SSH访问

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**系统管理>远程管理> SSH**。远程支持访问页打开：

Step 2.检查**Enable (event)远程支持**复选框。这激活SSH的远程访问。

步骤3.输入端口号在接入端口字段。在端口运行的主要所有SSH服务器22。推荐使用此端口避免所有访问问题。

步骤4.为了进一步巩固网络，请输入密码在远程支持密码字段。此提供认证，在访问之前。

Note:在被创建后，选择的密码到期1小时。一旦这发生，必须创建一个新的密码。

第5.步(可选的)检查显示密码的**显示密码**复选框输入。

Note:在密码字段右边的公尺表示选择的密码的力量。大写字母的联合的混合，小写字母和符号提供最严格的密码组合。

第6步(可选)点击**收集设备状态信息**为了下载文件选派的设备状态信息。可以使用此文件为调试目的。

步骤7.点击“**Save**”应用设置。