

# —SSID的每日定时访问在RV130W

## 客观

管理员能为网络强化安全通过配置一特定服务集标识(SSID)的每日定时访问。SSID是与无线网络产生关联的唯一标识符。每日定时访问允许管理员指定，当用户允许访问网络时，并且，当用户是有限的时。

本文目标将解释如何配置一SSID的每日定时访问设置在RV130W。

## 可适用的设备

- RV130W

## 步骤程序

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**无线>基本设置**。基本设置页打开：

**Step 2.**检查您要编辑服务集标识(SSID)的复选框然后点击**每日定时访问**按钮配置SSID的**每日定时访问**。

每日定时访问页打开：

第 3 步：在*有效时间*字段，请检查**Enable复选框**对enable (event)每日定时访问。

第 4 步：在*启动时间*字段，日间请指定时间在哪些网络变得可访问对有提供的下拉列表的用

户。

第 5 步：在 *停止时间* 字段，日间请指定时间在哪些网络变得有限有提供的下拉列表的用户。

步骤6. 点击“**Save**”保存您的设置。

06	<input type="text"/>	28	<input type="text"/>	50	<input type="text"/>
07	<input type="text"/>	29	<input type="text"/>	51	<input type="text"/>
08	<input type="text"/>	30	<input type="text"/>	52	<input type="text"/>
09	<input type="text"/>	31	<input type="text"/>	53	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	54	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	33	<input type="text"/>	55	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>	56	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	35	<input type="text"/>	57	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	36	<input type="text"/>	58	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	37	<input type="text"/>	59	<input type="text"/>
16	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>	60	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>	39	<input type="text"/>	61	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>	62	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>	41	<input type="text"/>	63	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>	64	<input type="text"/>
21	<input type="text"/>	43	<input type="text"/>		
22	<input type="text"/>	44	<input type="text"/>		