

在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的DHCP配置

客观

动态主机配置协议(DHCP)是主机的一个网络配置协议在IP网络。DHCP为计算机提供IP地址和默认路由和路由前缀。当DHCP传递是启用的时，没有IP地址的一DHCP客户端能与服务器联络通过DHCP中继代理。

本文解释DHCP服务器或中继配置在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器。

可适用的设备

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

软件版本

- 4.2.1.02

IPv4 DHCP服务器配置

要配置IPv4 DHCP服务器，请参见[在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的条款IPv4 DHCP服务器配置](#)

IPv4 DHCP服务器或DHCP中继DHCP中继配置

要配置IPv4 DHCP中继，请参见[在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的条款IPv4 DHCP中继配置](#)

IPv6 DHCP服务器配置

要配置IPv6 DHCP服务器，请参见[在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的条款IPv6 DHCP服务器配置](#)