

# 配置在RV34x系列路由器的自动更新

## 客观

保持您的设备最新状态以最新的固件或Bug修正继续网络顺利运行是重要的。当是可用的，可以配置路由器更新固件和安全签名在日的特定时间或立即。设置路由器检查一个每星期或每月基本类型为了运行网络的一个定期维护。

此条款打算显示您如何配置路由器有在RV34x系列路由器的自动更新。

## 可适用的设备

- RV34x系列

## 软件版本

- 1.0.00.33

## 配置自动更新

步骤1. 登录到基于Web的工具并且选择**系统配置>自动更新**。



Step 2. 从检查每张下拉列表，选择路由器多频繁应该检查更新。选项从未是，星期和月。

## Automatic Updates

Check Every: Never ✓ Week Month Check Now

Notify via:  Admin GUI

Email to  Notifications configured.

---

### Automatically Update:

	Notify	Update	Status
System Firmware	<input type="checkbox"/>	Never	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
USB Modem Firmware:	<input type="checkbox"/>	Never	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
Security Signature:	<input type="checkbox"/>	Never	<a href="#">Version 1.0.0.0833</a>

Apply Cancel

第 3 步：在通知通过区域，请检查电子邮件到复选框通过电子邮件接收更新。默认情况下 Admin GUI 复选框被启用并且不可以是失效的。一旦更新是可用的，通知在基于WEB的配置里将出现。

**Note:**如果未配置电子邮件[服务器设置](#)，如何请点击[此处](#)为了解。

Check Every:

Notify via:  Admin GUI

Email to  Notifications configured. [C](#)

---

**Automatically Update:**

	Notify	Update	Status
System Firmware	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
USB Modem Firmware:	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
Security Signature:	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 1.0.0.0833</a>

步骤4.输入一个电子邮件地址在 *电子邮件对地址域*。在本例中，使用 [ccoesup@gmail.com](mailto:ccoesup@gmail.com)。

**Note:**它是高度推荐的使用一个分开的电子邮件帐户而不是使用您的私有电子邮件维护保密性。

Check Every:

Notify via:  Admin GUI

Email to  Notifications configured. [C](#)

---

**Automatically Update:**

	Notify	Update	Status
System Firmware	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
USB Modem Firmware:	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
Security Signature:	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 1.0.0.0833</a>

第 5 步：在自动地更新地区下，请检查的这的 **通知** 复选框您要被通知更新。选项是：

- 系统固件—设备的主控制程序。
- USB调制解调器固件—控制程序或驱动程序USB端口的。
- 安全签名—这将包含应用程序控制的签名能识别应用程序，设备类型，操作系统，等等。

**Note:**对于此示例，所有复选框被检查。

Check Every:

Notify via:  Admin GUI

Email to  Notifications v  
configured. [C](#)

**Automatically Update:**

	Notify	Update	Status
System Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
USB Modem Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 0.0.0.1</a>
Security Signature:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<a href="#">Version 1.0.0.0833</a>

第6.步。从更新下拉列表，请选择您希望自动更新完成日的时期。一些选项可能根据您选择了更新的种类变化。安全签名是有的唯一选择一个立即更新选项。

**Note:**对于此示例，设置安全签名立即更新。

**Automatically Update:**

	Notify	Update	Status
System Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	Never	<u>Version 0.0.0.1</u>
USB Modem Firmware:	<input checked="" type="checkbox"/>	Never	<u>Version 0.0.0.1</u>
Security Signature:	<input checked="" type="checkbox"/>	✓ Immediately	<u>Version 1.0.0.0833</u>

00:00  
01:00  
02:00  
03:00  
04:00  
05:00  
06:00  
07:00  
08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  
19:00  
20:00  
21:00  
22:00  
23:00

Apply Cancel

**Note:**状态显示固件或安全签名的当前运行的版本。

步骤7.点击**适用**。

Check Every:

Notify via:  Admin GUI


Email to  Notifications v  
configured. [C](#)

---

**Automatically Update:**

	Notify	Update	Status
System Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<u>Version 0.0.0.1</u>
USB Modem Firmware:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	<u>Version 0.0.0.1</u>
Security Signature:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Immediately"/>	<u>Version 1.0.0.0833</u>



第8步(可选)永久保存配置，去复制/保存配置页或点击  图标在页的上面的部分。

您应该成功当前配置了您的RV34x系列路由器的自动更新功能。