

在RVS4000路由器的VPN客户端状态

客观

VPN是一个非常方便方式访问网络，当远离LAN区域时。他们允许用户通过两区别网络之间的一条隧道连接。本文显示VPN客户端状态的汇总在RVS4000 VPN路由器的。

可适用的设备

- RVS4000

软件版本

- 2.0.3.2

VPN客户端状态

步骤1.登陆到路由器配置工具并且选择VPN >汇总。汇总页打开：

VPN Clients Status						
No.	Username	Status	Start Time	End Time	Duration	Disconnect
1	username1	offline	---	---	---	<input type="checkbox"/>
2	username2	offline	---	---	---	<input type="checkbox"/>

下列显示看待对VPN客户端的状态的信息。

- 没有— VPN客户端的编号。RVS4000支持五个客户端。
- 用户名— VPN客户端的用户名。
- 状态— VPN客户端的连接状态。
- 开始定期最近VPN会话的启动时间的VPN客户端。
- 结束定期最近VPN会话的结束时间VPN客户端的。
- 期限—最近VPN会话的总连接时间。

第2.步(可选的)检查对应于VPN客户端的复选框和点击**断开**结束客户端的当前VPN会话。