

重新启动ESW2-350G交换机到Web配置工具

目标

本文解释如何重新启动ESW2-350G交换机立即或在特定日和时期和如何重置交换机到工厂默认设置。

当系统挂断或刷新所有应用程序和服务在交换机时，重新启动是需要的。一辆定期重新启动为最佳性能是推荐的。重新启动可以也是用于维护或故障排除目的。工厂默认值重置用于去除在网络设备的配置设置和恢复它到原始默认设置。

可适用的设备

- ESW2-350G
- ESW2-350G-DC

软件版本

- v1.2.6.28

重新启动交换机

步骤1.登陆到交换机配置工具并且选择Administration >重新启动。重新启动页打开：

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00:00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Reboot Cancel Reboot Cancel

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

Reboot to Factory Defaults

第2.步(可选的)检查清除从交换机的闪存的启动配置的清楚的启动配置File复选框。

Note:上述选项只是可用的在仅立即重新启动。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

Reboot: Immediate
 Date Sep 26 Time 00 00 HH:MM
 In 01 Days 07 Hours 32 Minutes

Reboot Cancel Reboot Cancel

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

Reboot to Factory Defaults

步骤3. 点击在重新启动字段的期望单选按钮。

- 立即—立即重新启动设备的此选项。
- 日期和定期此选项在一个年的哪日允许管理员配置和请计时交换机需要重新启动。
- 在，几天、几小时和分钟—此选项允许管理员在多少日、小时和分钟配置交换机需要重新启动。

步骤4. 点击**重新启动**应用设置和点击OK键在pop内窗口。

重新启动对工厂默认值

Note: 工厂默认值删除所有启动配置和运行的配置在交换机。

步骤1. 登陆到交换机配置工具并且选择**Administration > 重新启动**。重新启动页打开：

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

Reboot: Immediate
 Date Sep 26 Time 00 00 HH:MM
 In 01 Days 07 Hours 32 Minutes

Reboot Cancel Reboot Cancel

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

Reboot to Factory Defaults

步骤2. 点击**重新启动对工厂默认值**，并且确认重新启动页打开：



This command will return the device to factory default settings and disconnect your current session. Do you want to continue?



步骤3. 点击OK键。