

在200/300系列被管理的交换机的动态MAC地址过期时间设置

客观

动态地址表包含从流入的数据流得到到交换机的所有MAC地址。如果一个流入的数据流的目的地址在数据库被找到，信息包直接地被发送到其端口而不是所有端口。此表不能暂挂每MAC地址，因此，维护表，地址被删除，如果没有从动态MAC地址收到的数据流一段特定时期。这次被呼叫过期时间。

此条款说明如何设置在200/300系列被管理的交换机的过期时间。

可适用的设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列被管理的交换机

软件版本

- 1.3.0.62

动态过期时间设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择MAC地址表>动态地址设置。动态地址设置页打开：



Dynamic Address Settings

⚙ Aging Time: sec. (Range: 10 - 630, Default: 300)

Step 2.在过期时间字段，请以将使用计算过期时间的秒钟进入时期。过期时间在您输入和两次减1.的该值的值之间。如果输入了200秒，过期时间是在200和399秒之间。

步骤3.点击适用保存您的配置。