

Telnet到Cisco 300系列托管交换机

目标

默认情况下禁用Telnet。必须使用基于Web的交换机配置实用程序或控制台接口和串行电缆连接来启用它。本文档的目标是使用户能够使用telnet进行连接。

适用设备

- 300-08瑞士法郎
- 302-08瑞士法郎
- SF 302-08MP
- SF 302-08P
- 300-24瑞士法郎
- SF 300-24P
- 300-48瑞士法郎
- 300-48便士
- SG 300-10
- SG 300-10MP
- SG 300-10P
- SG 300-20
- SG 300-28
- SG 300-28P
- SG 300-52

使用Telnet连接(Windows)

- 1.选择“开始”>“运行”。
- 2.在“打开”字段中输入CMD，然后按Enter键。
- 3.键入telnet、空格和交换机IP地址。例如：c:>telnet 192.168.1.114
- 4.按Enter键。系统随即会显示登录。按Ctrl-R刷新菜单CLI登录或从任何其他窗口跳至菜单CLI登录。
- 5.输入cisco(默认)作为用户名。
- 6.输入口令cisco (默认)。
- 7.按Enter。