

# 访问在SPA500系列IP电话的基于Web的设置页

## 客观

所有设备有允许用户定制设置和设置高级属性在设备的内置的设置页。设置页允许功能的容易的配置设备的。本文显示如何访问SPA500系列IP电话设置页。

## 可适用的设备

- SPA 500系列IP电话

## 访问SPA设备设置页的步骤。

**Note:**即使条款为所有SPA 500系列IP电话也是可适用的，使用的设备是SPA509G。

**Note:**在访问SPA509G设置页前，请确定设备被连接到PoE (在以太网的功率)可用的路由器或交换机通过其SW端口。

### 访问SPA509G设置页

第 1 步：当IP电话启动时，执行网络配置和设置配置。在它完成网络配置后，请按设置按钮 (对此的纸符号)如图所显示。



**Step 2.**这将带动用不同的选项的一Setup菜单在IP电话的LCD。



步骤3.按3。这将带动在LCD的Settings菜单。



步骤4.按5。这将打开Network Configuration菜单在LCD。

步骤5.连接下来对选项3或请按3。注意IP地址显示在*IP地址*下。

对Web浏览器的步骤6.Go和输入IP地址。

**Note:**计算机和IP电话应该在访问基于Web的工具的同一网络。

步骤7.基于Web的设置程序将显示。如果它没出现，则计算机和IP电话不可以被连接到同一网络。从计算机连接IP电话的IP地址检查连接。