

在SPA525G/SPA525G2 IP电话的VPN状态

客观

本文陈列检查VPN状态方法在SPA525G/SPA525G2 IP电话。VPN状态信息可以用于验证VPN是否正确连接。这可以由查看参数完成类似被发送的字节数或字节数接收的等。

可适用的设备

- SPA 525G
- SPA 525G2

VPN配置。

步骤1.按**设置**在电话的按钮。信息**和Settings**菜单出现。



Step 2.请使用导航键并且移下来到状态。按**挑选**Softkey。Status菜单出现。

第3.步。请使用导航键并且移下来到VPN状态。按**挑选**Softkey。Status菜单的VPN出现。

字段解释得如下。

- 被连接的VPN —，如果VPN被连接，此字段通知。如果VPN被连接，则此字段的值将是。如果VPN没有被连接，此字段将有值作为**没有**。
- IP地址—此字段将显示VPN服务器分配的IP地址。
- 子网掩码—此字段将显示VPN服务器分配的IP地址的相应子网掩码。
- 字节发送—此字段将显示从SPA525G/SPA525G2发送的字节总数到VPN服务器。
- 字节Recv —此字段将显示从VPN服务器接收的字节总数到SPA525G/SPA525G2。

第4步。**刷新**Softkey可以被按重置VPN连接。要回到早先Status菜单请按**回到**Softkey。