

调整在SPA525G或SPA525G2的容量设置

客观

这显示如何为呼入的呼叫枪手调整容量设置。

可适用的设备

- SPA525G
- SPA525G2

Process

枪手容量调节



使用容量调整器，上上下下请移动对期望容量调节枪手容量。