

# SIP在SPA8000的代理和注册基本设置

## 客观

会话初始化协议(SIP)是用于的协议控制设备通过电话和网络建立的通信创建。代理用于处理用户到位置到访问信息并且产生认证为了在这种情况下访问服务SIP代理工作作为呼叫的一个控制在设备并且提供网络语音数据包的更好的性能在网络。此条款说明如何配置SIP、代理和注册基本的功能在SPA8000。

## 可适用的设备

- SPA8000

## 软件版本

- 6.1.12

## 代理和注册设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Admin洛金>基本的>Voice > L1-L8。line页打开：

Network		Voice	
Info	System	SIP	Regional
L1	L2	L3	L4
L5	L6	L7	L8
T1	T2	T3	T4

Trunk Status  
User Login basic | advanced

Line Enable: yes

SIP Settings  
SIP Port:

Proxy and Registration  
Proxy:

Register: yes      Make Call Without Reg: no

Register Expires:      Ans Call Without Reg: no

Network		Voice	
Info	System	SIP	Regional
L1	L2	L3	L4
L5	L6	L7	L8
T1	T2	T3	T4

Trunk Status  
User Login basic | advanced

Line Enable: yes

SIP Settings  
SIP Port: 5060

Proxy and Registration  
Proxy: 10.1.1.1

Register: yes      Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600      Ans Call Without Reg: no

步骤2.从线路Enable (event)下拉列表是选择对enable (event)服务的线路。

步骤3.输入设备监听并且传送在Port字段的SIP的SIP消息的SIP端口号。默认SIP端口号是5060。

步骤4.输入SIP代理服务器地址在所有outbound请求的代理字段。

步骤5.选择您希望分配到与代理服务器的定期注册从寄存器下拉列表的状态。此参数被忽略，如果代理没有指定，是enable (event)定期服务，没有功能失效它。

步骤6.从选择是做呼叫，不用Reg下拉列表允许出局访问，不用成功的注册由单元。

第 7 步：在寄存器中到期字段，输入该的时间(以秒钟)您希望允许应答入局呼叫，不用成功的注册。

步骤8.，当用户在代理时，没有注册从Ans呼叫是请选择，不用Reg下拉列表允许呼叫答案。

步骤9.点击提交所有更改保存您的更改